



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la COMPRENDRE avant de monter le luminaire.

EN SINGLE FACE INSTALLATION

- 1.Remove frame and window by depressing the frame release button, then select the method of mounting (surface, flag, ceiling, etc...).
- 2.Remove the plastic film from the legend.
- 3.Remove plastic film from arrow covers,then peel backs and apply to conceal unneeded directional arrow(s).

SURFACE INSTALLATION

- 1.The sign has eight (8) surface mounting holes; select the best two (2) for your application, FIG (B), then using the hardware provided, affix to wall.
- 2.Put legend in place, then replace the window and frame, layering each as shown in FIG. (A).

BRACKET INSTALLATION

NOTE: Mount bracket to wall or ceiling using the (2) two 1½" Phillips Head Long Screws provided BEFORE affixing the sign to the bracket.

The supplied bracket can be used for either ceiling or flag mounting, as shown. If the bracket is going to be used, mount bracket and affix sign in desired position using the two (2) 5/8" Phillips Head Short Screws provided (FIG. C).

FR INSTALLATION UNE FACE

1. Enlever le cadre et la fenêtre en appuyant sur le bouton déclencheur. Ensuite, choisir la méthode de montage (en surface, en drapeau, au plafond, etc...).
2. Enlever le film en plastique de la légende.
3. Enlever le film en plastique des couvre-flèches. Ensuite, du côté opposé de ces dernières, retirer le film en plastique. Cacher les flèches directionnelles inutiles.

INSTALLATION EN SURFACE

1. L'enseigne comporte huit (8) trous pour le montage en surface. Sélectionner les deux (2) meilleurs trous pour votre application.(FIG.B) Ensuite, à l'aide du matériel fourni, coller au mur.
2. Mettre en place la légende puis remplacer le cadre et la fenêtre, superposer chacun comme il est montré dans la (Fig.A).

INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE


NOTE: Monter le support de montage au mur ou au plafond à l'aide de deux (2) longs vis Philips de 1½" fournis avant d'apposer l'enseigne au support de montage.

Le support de montage fourni peut être utilisé pour chacun des montages au plafond ou en drapeau, comme il est montré. (Fig.C) Si le support de montage va être utilisé, monter le support de montage puis placer l'enseigne à la position désirée à l'aide de deux (2) courts vis Philips de 5/8" fournis.(Fig.C)

INCLUDED HARDWARE



DESCRIPTION	QTY.	SPECIFICATIONS
Phillips Head Long Screws	2	1 1/2"
Phillips Head Short Screws	2	5/8"
Plastic Bracket	1	Choice of color
Arrow Covers	2	2" x 2" Self-Adhesive

B




A

- Frame Release Button
Bouton déclencheur
- Legend
Légende
- Window
Fenêtre
- Frame
Cadre



C



DOUBLE FACE INSTALLATION

1. Remove frame and window by depressing the frame release button, then select the method of mounting (surface, flag, ceiling, etc...).
2. Remove the plastic film from the legend.
3. plastic film from arrow covers, then peel backs and apply to conceal unneeded directional arrow(s).

CEILING AND WALL INSTALLATION

The supplied bracket can be used to mount two back-to-back signs on a wall or ceiling using the supplied 1 5/8" phillips round head bolts. Remove the frame, clear window and legend from the two signs.

Using the four (4) bolts and nuts provided, affix signs to the bracket and spacer as shown. Replace legends, clear windows and frames.

NOTE: Only ceiling mount is shown, for flag mount, place bracket and spacer in appropriate positions.

PENDANT MOUNTING

Affix ceiling mounting bracket (A) to ceiling.

Secure pendant (G) into position using nuts for pendant mount (F). Slide canopy (E) over pendant (G) until ceiling mounting bracket (A) is concealed, tighten canopy screw. Attach plastic bracket (I) to pendant using hex nuts (H). Attach sign to the plastic bracket using the self-tapping 5/8" screws provided (see FIG. C).

INSTALLATION DOUBLE FACE

1. Enlever le cadre et la fenêtre en appuyant sur le bouton déclencheur. Ensuite, choisir la méthode de montage (en surface, en drapeau, au plafond, etc...).
2. Enlever le film en plastique de la légende.
3. Enlever le film en plastique des couvre-flèches. Ensuite, du côté opposé de ces dernières, retirer le film en plastique. Cacher les flèches directionnelles inutiles.

INSTALLATION AU MUR OU AU PLAFOND

Le support de montage fourni peut être utilisé pour monter deux enseignes dos-à-dos sur un mur ou au plafond à l'aide de boulons Philips de 1 5/8" à tête ronde. Enlever le cadre puis retirer la fenêtre et la légende des deux enseignes.

À l'aide des quatre (4) boulons et écrous fournis apposer les enseignes au support de montage et à l'entretoise aux positions appropriées.

NOTE: Seul le montage au plafond est montré, pour le montage en drapeau, placer le support de montage et l'entretoise dans les positions appropriées.

MONTAGE SUSPENDU

Apposer le support de montage pour le plafond (A) sur le plafond.

Sécuriser le suspendu (G) en position en utilisant les écrous pour le montage suspendu (F). Glisser le couvert (E) sur le suspendu (G) jusqu'à ce que le support de montage pour le plafond (A) soit caché, serrer la vis du couvert. Attacher le support de montage en plastique (I) au suspendu à l'aide des écrous hexagonaux (H). Attacher l'enseigne au support de montage en plastique en utilisant les vis auto-taraudeuses de 5/8" fournies. (Voir Fig.C)

OPTIONAL HARDWARE / MATÉRIEL OPTIONNEL

	DESCRIPTION	QTY.	SPECIFICATIONS
A	Ceiling Mounting Bracket / Support de montage pour le mur	1	Steel
B	Round Head Bolts / Boulons à tête ronde	4	1 5/8"
C	Nuts / Écrous	4	7/32"
D	Spacer / Entretoise	1	Steel
E	Canopy / Couvert	1	Choice of Color
F	Nuts for Pendant Mount / Écrous pour montage suspendu	2	Steel
G	Pendant / Suspendu	1	Choice of Color
H	Hex Nuts / Écrous hexagonaux	2	Steel

