

# Installation Instructions / Notice de montage



**WARNING**  
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

**AVERTISSEMENT**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la COMPRENDRE avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury.  
Only qualified electricians should install this luminaire and the installation MUST be conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances.  
Any change or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate the equipment.  
Makes sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire

EN

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses.  
Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Tout changement ou toute modification, qui n'a pas été expressément approuvé par l'entité responsable de la conformité de cette unité aux standards applicables, pourrait résulter en l'annulation de la certification permettant l'utilisation de cette unité.  
Assurez-vous d'avoir les outils et les matériaux nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

## 1/2" FITTER MOUNT (Fig. 1)

1. The luminaire is supplied with an adjustable fitter mount and can be mounted directly to a conduit 1/2 in diameter (not provided) or to a junction box connector cover (not provided).
2. Make the electrical wiring between the external power source and the luminaire by connecting the white luminaire wire to NEUTRAL white wire supply, black luminaire wire to black LINE wire supply, green ground wire to green GROUND wire. Use the wire nuts.
3. Adjust the luminaire position by using the two screws: turn the fixture left and right, up and down (Fig. 1a).
4. Tighten securely the luminaire by screwing it into an appropriate conduit.
5. Apply power.

## YOKE MOUNT (Fig. 2)

1. Install the luminaire on the mounting surface by using the yoke and bolts of corresponding size.
- Use first the yoke bracket as a mounting pattern to have the distance between the holes.
2. Keep enough wire length to ensure adjusting angle unhindered.
3. Make the electrical wiring between the external power source and the luminaire cables by using a certificated outdoor waterproof electrical cable connector or a waterproof certified outlet box cover.
4. Adjust the fixture to the desired orientation, tighten the adjusting screws.
5. Apply power.


## MONTAGE AVEC UNE TÊTE DE BRANCHEMENT RÉGLABLE 1/2" (Fig. 1)

1. Le luminaire est fourni avec une tête de branchement réglable qui peut être montée sur un conduit (non fourni) diamètre 1/2 po, ou sur un connecteur d'un couvercle d'une boîte de jonction (non fourni).
2. Faire les connexions électriques entre la source d'alimentation externe et le luminaire: raccorder le fil blanc du luminaire au fil NEUTRE blanc d'alimentation, le fil noir du luminaire au fil d'alimentation de PHASE noir, le fil de mise à la terre vert au fil de mise à la terre vert en utilisant des capuchons de connexion.
3. Ajuster la position du luminaire en utilisant les deux vis, tourner le luminaire de gauche à droite, de haut en bas.
4. Serrez fermement le luminaire en le vissant dans un conduit approprié.
5. Mettre sous tension.

## MONTAGE SUR ÉTRIER (Fig. 2)

1. Installer le luminaire sur la surface de montage en utilisant l'étrier et des boulons appropriés
- Utiliser d'abord l'étrier de montage comme gabarit de perçage pour connaître la distance entre les trous.
2. S'assurer que les fils sont assez longs pour ajuster le réglage de l'angle sans entraves.
3. Raccorder le câblage électrique entre la source d'alimentation externe et le luminaire en utilisant un connecteur étanche de câble électrique à l'extérieur ou une de boîte étanche homologué.
4. Ajuster le luminaire dans la position désiré et serrer les vis.
5. Mettre sous tension.

Fig. 1



NOTE: IMAGES MAY NOT REFLECT YOUR EXACT MODEL AND ARE FOR REFERENCE PURPOSES ONLY.

NOTE: LES IMAGES SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET PEUVENT NE PAS REPRÉSENTER VOTRE MODÈLE EXACT.

Fig. 2

